

Toestandsafkortingen

De onderstaande toestandsafkortingen worden onder andere gebruikt bij het weergeven van variabelen in het menu op de Compri-bediening LCD en het weergeven van variabelen in de schema's en instellingenvensters.

Afkorting	Omschrijving
0	Uit
Auto	Automatisch
B	Bedrijfsmelding
Dsa	Digitaal stuur alarm, treedt op als de regeling na het sturen van een uitgang binnen de ingestelde tijd geen bedrijfsmelding ontvangt.
H	Hoog
Handm.	Handmatig
K	Koelen
Ks.0	Interventieschakelaar bediend, terugmelding: uit
Ks.B	Interventieschakelaar bediend, terugmelding: bedrijf
Ks.H	Interventieschakelaar bediend, terugmelding: hoog
Ks.L	Interventieschakelaar bediend, terugmelding: laag
Ks.M	Interventieschakelaar bediend, terugmelding: midden
L	Laag
M	Midden
N	Noord
NNO	Noord, noord, oost
NNW	Noord, noord, west
NO	Noord, oost
NW	Noord, west
O	Oost
ONO	Oost, noord, oost
OZO	Oost, zuid, oost
St	Storingsmelding
V	Verwarmen
W	West
WNW	West, noord, west
Ws	Werkschakelaar bediend, geeft aan dat er werkzaamheden aan het apparaat worden uitgevoerd
Ws.B	Werkschakelaar bediend (zie ook Ws), terugmelding: bedrijf
Ws.H	Werkschakelaar bediend (zie ook Ws), terugmelding: hoog
Ws.L	Werkschakelaar bediend (zie ook Ws), terugmelding: laag
Ws.M	Werkschakelaar bediend (zie ook Ws), terugmelding: midden
WZW	West, zuid, west
Z	Zuid
ZO	Zuid, oost
ZW	Zuid, west
ZZO	Zuid, zuid, oost
ZZW	Zuid, zuid, west